

1.車両からタイヤを取外します。



2.履替える夏用タイヤへ指定圧まで窒素ガスを充填します。



3.履替える夏用タイヤを取付ます。



4.トルクレンチにて、増締めと確認を実施します



**5.車両を、PITから出庫して作業は完了ですが、
外したタイヤはタイヤ洗浄室へ移動します。**

タイヤ洗浄室では、タイヤ・ホイールの洗浄はもちろんタイヤにやさしいタイヤストレスフリー保管の準備をします。

1.タイヤの溝にある石や異物の確認と除去します。



2.温水スチーム洗浄中です。



3. スポンジでホイール全体を洗淨します。



4. ホイールの隅などはブラシで洗淨します。



5. タイヤに窒素ガスを充填し減圧します。



6. タイヤホイールに着いた水をエアブローします。



6.個別の専用管理ラベルを取付ます。



7.空調設備のある倉庫内で大切なタイヤホイールをお預かり致します。

